

Programozás: Programba való belépés: / 000-kulcs-resetcode-kulcs /
visszajelzés --P--

Programok:

0 Lakáskód változtatás

0 (kulcs) lakásszám (kulcs) újkód (kulcs)

1 Resetkód változtatás

1 (kulcs) új resetkód (kulcs)

2 Mágneszár időzítés állítása

2 (kulcs) új idő (kulcs)

3 Maximális csengetési idő

3 (kulcs) új idő (kulcs)

4 Maximális beszélgetési idő

4 (kulcs) új idő (kulcs)

5 Max.lakásszám ameddig a kódzár ellenőrzi a tel. meglétét

5 (kulcs) utolsó lakásszám (kulcs)

6 Felcsengetés visszajelzés hangjának állítása

6 (kulcs) új érték (kulcs)

7 Elektromoszár visszajelzés hangjának állítása

7 (kulcs) új érték (kulcs)

8 Billentyűzet hangjának állítása

8 (kulcs) új érték (kulcs)

9 Zár nyitása

9 (kulcs)

14 Lakásszám amelytől a központ működik

14 (kulcs) lakásszám (kulcs)

15 Lakásszám ameddig a központ működik

15 (kulcs) lakásszám (kulcs)

90 Kártya felprogramozása

90 (kulcs) lakásszám (kulcs) kártya közelítése (kulcs)

91 Kártya törlés

91 (kulcs) lakásszám (2 X Kulcs)

Programból kilépés (DEL)

Figyelem:

Az 5-ös programba beírt lakásszám feletti lakás kódok telefon nélkül is használhatók.

PI: Postás ill. saját kód.