
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működéssel kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat



DSC PC1616/PC1832/PC1864 v4.5

A DLSIV fel/letöltő szoftverrel programozható

Lezárva: 2012.03.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. fejezet - Adatok	3
2. fejezet - Billentyűzet programozása	4
Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása.....	4
[000] Billentyűzet Hozzárendelés.....	4
3. fejezet - Alapprogramozás	4
Zóna programozás.....	4
[001]-[004] Zóna definíciók.....	5
Rendszer idők és kódok:.....	5
[005] Rendszer idők.....	5
[006] Telepítői kód.....	5
[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!.....	5
[008] Szerviz kód / Ór kód.....	5
PGM kimenetek programozása.....	5
Programozható kimeneti opciók.....	5
[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen).....	6
[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208).....	6
[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204).....	6
Egyéb rendszer opciók.....	6
[012] Billentyűzet kizárás.....	6
[013] Első rendszer opciós kódok.....	6
[014] Második rendszer opciós kód.....	6
[015] Harmadik rendszer opciós kód.....	6
[016] Negyedik rendszer opciós kód.....	6
[017] Ötödik rendszer opciós kód.....	7
[018] Hatodik rendszer opciós kód.....	7
[019] Hetedik rendszer opciós kód.....	7
Billentyűzeti zóna hozzárendelés.....	7
[020] Billentyűzeti zóna kijelölés.....	7
[021] Nyolcadik rendszer opciós kód.....	7
[022] Kilencedik rendszer opciós kód.....	7
[023] Tizedik rendszer opciós kód.....	8
Zóna hurokidő beállítások.....	8
[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés.....	8
4. fejezet - Bővített rendszer programozás	8
Zóna attribútumok:.....	8
[101]-[164] Zóna attribútum.....	8
Rendszer időzítők:.....	10
[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra.....	10
[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re.....	10
[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra.....	10
[168] Nyári időszámítás átállás (előreállítás).....	10
[169] Téli időszámítás átállás (visszaállítás).....	10
[170] PGM kimenet időzítés.....	10
[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő.....	10
[172] Settle késleltető időzítőHiba! A könyvjelző nem létezik.....	10
[173] Sziréna késleltetési időzítő.....	10
[175] Automata élesítés elhalasztási időzítő.....	10
[176] Keresztzóna / Rendőrségi kód időzítő.....	10
Automata élesítések programozása.....	10
[181]- [188] Automata élesítési idők.....	10
[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra).....	10
Nincs mozgás élesítés időzítők programozása.....	10
[199] Automata élesítés előriasztás időzítő.....	10
5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés	11
[201] Partíció kiválasztási maszk.....	11
Zónák partícióhoz rendelése.....	11
6. fejezet - Kommunikátor programozása	13
Telefonszámok:.....	13
[301] Első telefonszám (32 számjegy).....	13
[302] Második telefonszám (32 számjegy).....	13
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy).....	13
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód.....	13
[310] Rendszerazonosító kód.....	13
[311]-[318] Partícióazonosító kódok.....	13
Üzenetkódok:.....	13
[320]-[323] Riasztási üzenetkódok.....	13
[324]-[327] Riasztás visszaállási üzenetkódok.....	13
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok.....	13
[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok.....	13
[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok.....	14
[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok.....	14
[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok.....	14
[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok.....	14
[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok.....	14
[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok.....	14
[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok.....	14
[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai.....	14
[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai.....	14
[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok.....	15
[348] Teszt átvitel üzenetkódok.....	15
[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok.....	15
[350] Kommunikátor formátum – opciók.....	15
Kommunikátor hívásirány opciók:.....	15
[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok.....	15
[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok.....	15
[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok.....	15
[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok.....	15
[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok.....	15
[377] Kommunikációs változók.....	16
[378] A teszt átvitel időpontja.....	16
[379] Periodikus DLS átvitel időpontja.....	16
Kommunikátor opciók:.....	16
[380] Első kommunikációs opciós kód.....	16
[381] Második kommunikációs opciós kód.....	16
[382] Harmadik kommunikációs opciós kód.....	16
[383] Negyedik kommunikációs opciós kód.....	16
[389] T-Link hiba ellenőrzési időzítő.....	16
7. fejezet - Letöltési opciók	17
[401] Első letöltési opciós kód.....	17
[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy).....	17
[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	17
[404] Letöltési panel azonosító kód.....	17
[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő.....	17
[406] Csengetések száma válaszáadáshoz.....	17
[499][Telepítői kód][499] PC-Link kezdeményezés.....	17
8. fejezet - PGM kimenetek	17
PGM kimenet attribútumok.....	17
[501]-[514] PGM kimenet attribútum.....	17
PGM kimenet partícióhoz rendelése.....	18
[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése.....	18
9. fejezet - Kibővített üzenetkódok	19
[601]-[604] Zárási (élesítési) üzenetkódok.....	19
[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok.....	19
10. fejezet - Kibővített hatástalanítási opciók	19
[681]-[684] Automata hatástalanítási időpont.....	19
[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat.....	19
11. fejezet - Nemzetközi beállítások	20
[700] Óra állítás.....	20
[701] Első nemzetközi opciós kód.....	20
[702] Második nemzetközi opciós kód.....	20
[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között.....	20
12. fejezet - Modul programozás	20
[801] PC5400 Nyomtató modul programozása.....	20
[802] PC59XX Audio Interfész Programozás.....	20
[803] Alternatív kommunikáció programozása.....	20
[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása.....	20
[805] PC5100 Címző modul programozása.....	20
[851] T-Link programozása.....	20
11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók	20
[899] Template programozás.....	20
[900] Panel verzió kijelzése.....	21
[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása.....	21
[902] Modul felügyelet újraindítása.....	21
[903] Modul felügyelet kijelzés.....	21
[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt.....	21
[989] Mesterkód gyári visszaállítása.....	21
[990] Telepítői kizárás engedélyezve.....	21
[991] Telepítői kizárás tiltva.....	21
[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása.....	22
„B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása.....	25
„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása.....	27
Zóna programozás összefoglalása.....	31

1. fejezet - Adatok

Ügyfél: _____
 Cím: _____
 Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____
 Telepítési Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Központ	Panel	
PC5108	Zónabővítő 1	
PC5108	Zónabővítő 2	
PC5108	Zónabővítő 3	
PC5108	Zónabővítő 4	
PC5108	Zónabővítő 5	
PC5108	Zónabővítő 6	
PC5108	Zónabővítő 7	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 1	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 2	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 3	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység/kimeneti modul	
PC5208	Kimenet bővítő	
PC5400	Soros nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5900	Audio interface modul	
PC5700	Tűz modul	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

2. fejezet - Billentyűzet programozása

Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

A PK55XX/RFK55XX sorozatú billentyűzetek közül csak a PK5500/RFK5500 programozható globális billentyűzetnek. A LED/IKON billentyűzeteket ne programozza globálisnak. Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetnél különböznie kell.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb

01 Partíció 1 kiválasztása

02 Partíció 2 kiválasztása

03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés

04 Away Arm – Távozó élesítés

05 [*][9] – Belépési késleltetés nélküli élesítés

06 [*][4] – Ajtócsengő

07 [*][6][Mesterkód][4] – Rendszer teszt

08 [*][1] – Zóna kiiktatás

09 [*][2] – Hiba kijelzés

10 [*][3] – Riasztási memória

11 [*][5] – Kódok programozása

12 [*][6] – Felhasználói funkciók

13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1

14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2/érzékelő újraind.

15 Globális Stay Arm – Otthonmaradó élesítés

16 [*][0] – Gyors kilépés

17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása

18 Globális Away Arm – Távozó élesítés

19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3

20 Későbbi felhasználásra

21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4

22 Globális hatástalanítás

23 Kiiktatás visszahívása

24 Kiiktatási csoport visszahívása

25 Későbbi felhasználásra

26 Idő és dátum programozása

27 Partíció 3 kiválasztása

28 Partíció 4 kiválasztása

29 Partíció 5 kiválasztása

30 Partíció 6 kiválasztása

31 Partíció 7 kiválasztása

32 Partíció 8 kiválasztása

33 Helyi PGM aktiválás

Megjegyzés: A **33** Helyi PGM aktiválás kimenet csak PK55XX v1.1 vagy újabb verziónál működik.

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
IKON / LED	11	03	04	06	14	16
LCD szöveges	18	03	04	06	14	16
Billentyűzet 1	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 2	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 3	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 4	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 5	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 6	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 7	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Billentyűzet 8	[]	[]	[]	[]	[]	[]

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

00 A zóna nincs használva

01 1. késleltetett

02 2. késleltetett

03 Azonnali

04 Követő

05 Követő Otthonmaradó/Távozó

06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó

07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)

08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)

09 24 órás Felügyelt

10 24 órás Csipogó

11 24 órás Betörés

12 24 órás Támadás (holdup)

13 24 órás Gáz

14 24 órás Hő

15 24 órás Orvosi

16 24 órás Támadás (Pánik)

17 24 órás Segélykérő

18 24 órás Sprinkler

19 24 órás Vízömlés

20 24 órás Fagyás

21 24 órás Kapcsolt szabotázs

22 Impulzusos kulcsos kapcsoló

23 Kétállású kulcsos kapcsoló

24 Későbbi felhasználásra

25 Követő késleltetett

26 24 órás nem riasztó

27 Későbbi felhasználásra

28 Későbbi felhasználásra

29 Auto ellenőrzött tűz

30 Tűz felügyeleti

31 Nappali

32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó

33 Későbbi felhasználásra

34 Későbbi felhasználásra

35 24 órás sziréna / csipogó

36 24 órás Szabotázs

37 Éjszakai

41 24 órás CO (vezetékes)

81 24 órás CO (vezeték nélküli)

87 Késleltetett 24 órás tűz (vez. nélküli)

88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli)

Megjegyzés: A billentyűzeteket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[164]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös szekcióban.

[001]-[004] Zóna definíciók

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári
[001] Zóna 1	01 [] []
Zóna 2	03 [] []
Zóna 3	03 [] []
Zóna 4	03 [] []
Zóna 5	04 [] []
Zóna 6	04 [] []
Zóna 7	04 [] []
Zóna 8	04 [] []
Zóna 9	00 [] []
Zóna 10	00 [] []
Zóna 11	00 [] []
Zóna 12	00 [] []
Zóna 13	00 [] []
Zóna 14	00 [] []
Zóna 15	00 [] []
Zóna 16	00 [] []

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári
[002] Zóna 17	00 [] []
Zóna 18	00 [] []
Zóna 19	00 [] []
Zóna 20	00 [] []
Zóna 21	00 [] []
Zóna 22	00 [] []
Zóna 23	00 [] []
Zóna 24	00 [] []
Zóna 25	00 [] []
Zóna 26	00 [] []
Zóna 27	00 [] []
Zóna 28	00 [] []
Zóna 29	00 [] []
Zóna 30	00 [] []
Zóna 31	00 [] []
Zóna 32	00 [] []

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári
[003] Zóna 33	00 [] []
Zóna 34	00 [] []
Zóna 35	00 [] []
Zóna 36	00 [] []
Zóna 37	00 [] []
Zóna 38	00 [] []
Zóna 39	00 [] []
Zóna 40	00 [] []
Zóna 41	00 [] []
Zóna 42	00 [] []
Zóna 43	00 [] []
Zóna 44	00 [] []
Zóna 45	00 [] []
Zóna 46	00 [] []
Zóna 47	00 [] []
Zóna 48	00 [] []

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári
[004] Zóna 49	00 [] []
Zóna 50	00 [] []
Zóna 51	00 [] []
Zóna 52	00 [] []
Zóna 53	00 [] []
Zóna 54	00 [] []
Zóna 55	00 [] []
Zóna 56	00 [] []
Zóna 57	00 [] []
Zóna 58	00 [] []
Zóna 59	00 [] []
Zóna 60	00 [] []
Zóna 61	00 [] []
Zóna 62	00 [] []
Zóna 63	00 [] []
Zóna 64	00 [] []

Rendszer idők és kódok:**[005] Rendszer idők**

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési idő másodpercben	[02]Partíció 2 Belépési/Kilépési idő másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [] [] 1-es belépési késleltetés	030 [] [] 1-es belépési késleltetés
045 [] [] 2-es belépési késleltetés	045 [] [] 2-es belépési késleltetés
120 [] [] Kilépési késleltetés	120 [] [] Kilépési késleltetés

PC1832/PC1864 esetén:

[03]Partíció 3 Belépési/Kilépési idő másodpercben	[04]Partíció 4 Belépési/Kilépési idő másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [] [] 1-es belépési késleltetés	030 [] [] 1-es belépési késleltetés
045 [] [] 2-es belépési késleltetés	045 [] [] 2-es belépési késleltetés
120 [] [] Kilépési késleltetés	120 [] [] Kilépési késleltetés

PC1864 esetén:

[05]Partíció 5 Belépési/Kilépési idő másodpercben	[06]Partíció 6 Belépési/Kilépési idő másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [] [] 1-es belépési késleltetés	030 [] [] 1-es belépési késleltetés
045 [] [] 2-es belépési késleltetés	045 [] [] 2-es belépési késleltetés
120 [] [] Kilépési késleltetés	120 [] [] Kilépési késleltetés
[07]Partíció 7 Belépési/Kilépési idő másodpercben	[08]Partíció 8 Belépési/Kilépési idő másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [] [] 1-es belépési késleltetés	030 [] [] 1-es belépési késleltetés
045 [] [] 2-es belépési késleltetés	045 [] [] 2-es belépési késleltetés
120 [] [] Kilépési késleltetés	120 [] [] Kilépési késleltetés

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[09]Sziréna idő percben (összes partícióra)
Gyári [001-255]
004 [] [] Sziréna idő

[006] Telepítési kód

Gyári érték [5555] [] [] [] []

[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték [1234] [] [] [] []

Megjegyzés: Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítési funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: **[989][Telepítési kód][989]**.

[008] Szerviz kód / Őr kód

Gyári érték [AAAA] [] [] [] []

PGM kimenetek programozása

Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

- 01 Betörés és Tűz sziréna
- 02 Későbbi felhasználásra
- 03 Érzékelő újraindítás [*][7][2]
- 04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)
- 05 Élesített rendszer állapot
- 06 Élesítésre kész
- 07 Billentyűzet hangjelzőjét követő
- 08 Kiegészítő impulzus
- 09 Rendszer hiba
- 10 Rendszer esemény
- 11 Rendszer szabotázs
- 12 TLM és riasztás
- 13 Kissoff
- 14 Indító föld impulzus

- 15 Távoli működtetés (DLS)
- 16 Későbbi felhasználásra
- 17 Távozó élesítés
- 18 Otthonmaradó élesítés
- 19 Kimeneti parancs #1 [*][7][1]
- 20 Kimeneti parancs #2 [*][7][2]
- 21 Kimeneti parancs #3 [*][7][3]
- 22 Kimeneti parancs #4 [*][7][4]
- 23 24 órás csendes bemenet (PGM2)
- 24 24 órás hangos bemenet (PGM2)
- 25 Késleltetett betörés és tűz
- 26 Akkumulátor teszt
- 27 Rendőrségi kód
- 28 Támadás (Holdup)

- 29 Zónakövető Zóna 1-8
- 30 Partíció állapot riasztási memória
- 31 Alternatív kommunikátor
- 32 Nyitás riasztás után
- 33 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés
- 34 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül
- 35 Zónakövető Zóna 9-16
- 36 Zónakövető Zóna 17-24
- 37 Zónakövető Zóna 25-32
- 38 Zónakövető Zóna 33-40
- 39 Zónakövető Zóna 41-48
- 40 Zónakövető Zóna 49-56
- 41 Zónakövető Zóna 57-64

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)

Gyári
19 PGM 1

Gyári
10 PGM 2

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208)

Gyári
01 PGM 3 (PC1864/PC5208*)
01 PGM 4 (PC1864/PC5208*)
01 PGM 5
01 PGM 6

Gyári
01 PGM 7
01 PGM 8
01 PGM 9
01 PGM 10

Megjegyzés: * Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a PC1864 panel PGM 3 és PGM 4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC5208 első kimenete PGM 3-ként illetve a modul második kimenete PGM 4-ként fog működni.

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)

Gyári
01 PGM 11
01 PGM 12

Gyári
01 PGM 13
01 PGM 14

Egyéb rendszer opciók**[012] Billentyűzet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték
000 Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)
000 Kizárás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciós kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt

Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.

4	KI	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is	Automata élesítés időrend telepítői programozásban

Megjegyzés: Minden partícióra érvényes.

6	BE	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE	Eseménytár követi a riasztás számlálót	Eseménytár nem követi
8	KI	Hármas tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel	Nincs sziréna hangjelzés
2	KI	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
3	KI	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
4	KI	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
5	KI	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
6	BE	Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
7	KI	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI	Tűzjelzés kódbevitelig	Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	KI	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	BE	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz

Megjegyzés: Ha PC5132 v3.0 vagy régebbi van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani.

5	KI	Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
6	KI	Mesterkód nem változtatható	Mesterkód megváltoztatható
7	BE	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve	TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
8	KI	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapotban billentyűzet hangjel. ha TLM hiba van

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partíció1 riasztás / visszaállás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsőtétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	AC hiba kijelzése	AC hiba nincs kijelzése
2	KI	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
3	KI	A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI	Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz	Nem szükséges kód
5	BE	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI	Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
7	KI	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

8	KI	Billentyűzet szabotázs engedélyezve	Billentyűzet szabotázs tiltva
---	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	☐	WLS kulcshoz nincs kódhasználat	WLS kulcshoz kódhasználat
Megjegyzés: Amennyiben a vezeték nélküli kulcsokat felhasználói kóddal használjuk és a PC1616/PC1832/PC1864 panelt gyári alapértékre állítjuk, akkor a PC5132 modult is vissza kell állítani a gyári alapértékekre!				
2	KI	☐	RF ütközés esemény 5 perc után	RF ütközés esemény 30 másodperc után
3	KI	☐	Hangos RF ütközés hibajelzés	Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI	☐	Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva
Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azon-nali otthonmaradó.				
5	KI	☐	Késői zárás engedélyezve	Késői zárás tiltva
6	KI	☐	Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva
Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.				
7	BE	☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI	☐	Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál	Sziréna hangjelzés mindenén élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	☐	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
2	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
3	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
4	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI	☐	Billentyűzeti csipogó sziréna követő	Nem sziréna követő
6	KI	☐	Keresztzóna engedélyezve	Rendőrségi kód engedélyezve
Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kód esetén percben értendő.				
Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum.				
7	KI	☐	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.				
8	KI	☐	AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	☐	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt	Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt nem jelez a szirénán
2	KI	☐	Hibák tárolása	Hiba kijelzés követi a visszaállást
3	KI	☐	Első zóna riasztás kijelzése engedélyezve	Első zóna riasztás kijelzése tiltva
4	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI	☐	Keybus hiba jelez a szirénán	Keybus hiba nem jelez a szirénán
6	KI	☐	Billentyűzet Zöld LED Táp kijelzés	Billentyűzet Zöld LED Üzemkész kijelzés
7	KI	☐	[*][6] hozzáférhető minden kód számára	[*][6] hozzáférhető Mesterkód számára
8	KI	☐	Későbbi felhasználásra	

Billentyűzeti zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	☐	Billentyűzet (1-es hely) Zóna	
00	☐	Billentyűzet (2-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1616 esetén: 01-16
00	☐	Billentyűzet (3-as hely) Zóna	
00	☐	Billentyűzet (4-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1832 esetén: 01-32
00	☐	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna	
00	☐	Billentyűzet (6-os hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1864 esetén: 01-64
00	☐	Billentyűzet (7-es hely) Zóna	
00	☐	Billentyűzet (8-as hely) Zóna	

[021] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	☐	Felhasználói kód blokkolva	Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesítésben van, akkor nem használható a vezeték nélküli kulcs a hatástalanításra.				
2	KI	☐	EN belépési eljárás	Normál belépési eljárás
Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.				
Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.				
3	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
4	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI	☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI	☐	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor
7	KI	☐	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges	Telepítő bármikor beléphet
Megjegyzés: A funkció működéséhez a Szekció [401] Opció 2-nek BE állapotba kell lennie.				
8	KI	☐	Minden hiba tiltja az élesítést	A hibák nem tiltják az élesítést

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	☐	Felhasználói kód szükséges
Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billentyűzet szükséges.			
Megjegyzés: Nem használható a PC5400 modullal.			
2	KI	☐	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt
Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.			
3	KI	☐	Későbbi felhasználásra
4	KI	☐	Csak Mesterkóddal kiiktatható
5	KI	☐	Időzítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz
6	KI	☐	RF mulasztás engedélyezve
7	KI	☐	Nyitott zónák törlik az élesítést
8	KI	☐	Hallható kilépési késleltetési hang

[023] Tizedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	[F] Tűz gomb csak csipog	[F] Tűz gomb csipog és sziréna
2	KI ☐	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló BE	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló KI
3	KI ☐	Teszt átvitel csak élesített állapot mellett	Teszt átvitel bármikor (élesített, hatástalanított)
4	KI ☐	Teszt átvitel számláló órában	Teszt átvitel számláló napban
5	KI ☐	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva	Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI ☐	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél	2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI ☐	Hiba hangjelzés csendes	Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI ☐	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban	Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Zóna 1 gyors válaszidejű hurok	Zóna 1 normál válaszidejű hurok
2	KI ☐	Zóna 2 gyors válaszidejű hurok	Zóna 2 normál válaszidejű hurok
3	KI ☐	Zóna 3 gyors válaszidejű hurok	Zóna 3 normál válaszidejű hurok
4	KI ☐	Zóna 4 gyors válaszidejű hurok	Zóna 4 normál válaszidejű hurok
5	KI ☐	Zóna 5 gyors válaszidejű hurok	Zóna 5 normál válaszidejű hurok
6	KI ☐	Zóna 6 gyors válaszidejű hurok	Zóna 6 normál válaszidejű hurok
7	KI ☐	Zóna 7 gyors válaszidejű hurok	Zóna 7 normál válaszidejű hurok
8	KI ☐	Zóna 8 gyors válaszidejű hurok	Zóna 8 normál válaszidejű hurok

4. fejezet - Bővített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:**[101]-[164] Zóna attribútum**

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Jellemző:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BE	Hangos	Folyamatos	Ajtócsengő	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Vez.nélküli címezhető	Kereszt-zóna
KI	Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használva	N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1	I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2	I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali	I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követő	I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)	I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt	N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás csipogó	N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés	I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 órás támadás (holdup)	N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz	I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hő	I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos	I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás támadás (pánik)	I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet	I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler	I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz	I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő	I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó szabotázs	I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.	N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló	N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 Későbbi felhasználásra	N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követő késleltetett	I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó	N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Későbbi felhasználásra	I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Későbbi felhasználásra	I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellenőrzött tűz	I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt tűz	N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali	I	I	N	I	I	I	N	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	N	I	N	N	I	N	N
33 Push to Set	N	N	N	N	N	N	N	N	N
34 Final Door Set	N	N	N	N	N	N	N	N	N
35 24 órás Sziréna / csipogó	I	I	N	I	N	I	I	N	N
36 24 órás Szabotázs	N	I	N	N	N	I	I	N	N
37 Éjszakai	I	I	N	I	I	I	I	N	N
41 24 órás CO (vezetékes)	I	N	N	N	N	N	N	N	N
81 24 órás CO (vezeték nélküli)	I	N	N	N	N	N	N	I	N
87 Késl. 24 órás Tűz (vez.nélk.)	I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 órás Tűz (vezeték nélküli)	I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakas Zóna Zónatípus*

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[101]	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[102]	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[103]	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[104]	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[105]	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[106]	6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[107]	7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[108]	8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[illegible][illegible][illegible]

[101]	1								
[102]	2								
[103]	3								
[104]	4								
[105]	5								
[106]	6								
[107]	7								
[108]	8								

Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútumok csak az alaplapi 1-8 zóna esetén használható.

Rendszer időzítők:**[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**

Gyári érték:005 [][] Érvényes beírás 001-015-ig

[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re

Gyári érték:040 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc (minden formátumnál)

[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra

Gyári érték:020 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[168] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	003	[][]
Hét	005	[][]
Nap	000	[][]
Óra	001	[][]
Növelés	001	[][]

[169] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	010	[][]
Hét	005	[][]
Nap	000	[][]
Óra	001	[][]
Csökkenés	001	[][]

[170] PGM kimenet időzítés

Gyári érték:005 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő

Gyári érték:004 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[173] Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték:000 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[175] Automata élesítés elhalasztási időzítő

Gyári érték:000 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[176] Keresztőzna / Rendőrségi kód időzítő

Gyári érték:060 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc

Automata élesítések programozása**[181]- [188] Automata élesítési idők**

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.

Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

Megjegyzés: Az automatikus élesítés működését a [*][6] funkciókon belül engedélyezni kell (2).

PC1616/PC1832/PC1864:

[181] Partióció 1

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[182] Partióció 2

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1832/PC1864:

[183] Partióció 3

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[184] Partióció 4

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1864 esetén:

[185] Partióció 5

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[186] Partióció 6

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

PC1864 esetén:

[187] Partióció 7

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[188] Partióció 8

vasárnap	[][][][]
hétfő	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partiócióra)

Gyári érték:0041 [][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs előriasztás

Nincs mozgás élesítés időzítők programozása

PC1616/PC1832/PC1864

[191] Partióció 1	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[192] Partióció 2	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1832/PC1864

[193] Partióció 3	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[194] Partióció 4	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1864

[195] Partióció 5	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[196] Partióció 6	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[197] Partióció 7	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[198] Partióció 8	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

[199] Automata élesítés előriasztás időzítő

Gyári érték:004 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés

[201] Partíció kiválasztási maszk

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges! A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerben

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	☐	Partíció 1 engedélyezve	Nem tiltható PC1616/PC1832/PC1864 esetén
2	KI	☐	Partíció 2 engedélyezve	Tiltva PC1616/PC1832/PC1864 esetén
3	KI	☐	Partíció 3 engedélyezve	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
4	KI	☐	Partíció 4 engedélyezve	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
5	KI	☐	Partíció 5 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
6	KI	☐	Partíció 6 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
7	KI	☐	Partíció 7 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén
8	KI	☐	Partíció 8 engedélyezve	Tiltva PC1864 esetén

Zónák partícióhoz rendelése

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Opció:	1	2	3	4	5	6	7	8
[202]	1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[203]	1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[204]	1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[205]	1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[206]	1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[207]	1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[208]	1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[209]	1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[210]	2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[211]	2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[212]	2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[213]	2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1616/PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[214]	2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[215]	2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[216]	2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[217]	2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[218]	3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[219]	3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[220]	3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[221]	3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[222]	3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[223]	3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[224]	3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[225]	3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[226]	4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[227]	4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[228]	4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[229]	4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1832/PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[230]	4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[231]	4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[232]	4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[233]	4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64

PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[234]	5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[235]	5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[236]	5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[237]	5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[238]	5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[239]	5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[240]	5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[241]	5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[242]	6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[243]	6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[244]	6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[245]	6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[246]	6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[247]	6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[248]	6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[249]	6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[250]	7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[251]	7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[252]	7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[253]	7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[254]	7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[255]	7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[256]	7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[257]	7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[258]	8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[259]	8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[260]	8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[261]	8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[262]	8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[263]	8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[264]	8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
[265]	8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok

[330]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[331]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[332]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[333]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok

[334]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[335]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[336]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[337]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok

☐	1. Általános rendszer szabotázs	☐	3. Billentyűzet kizárás
☐	2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás		

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[339]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[340]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

☐	1. Későbbi felhasználásra	☐	6. Részleges zárás
☐	2. Későbbi felhasználásra	☐	7. Speciális zárás
☐	3. Későbbi felhasználásra	☐	8. Késői zárás
☐	4. Későbbi felhasználásra	☐	9. Kilépési hiba
☐	5. Automata zónakiiktatás		

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[342]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[343]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

☐	1. Későbbi felhasználásra	☐	5. Későbbi felhasználásra
☐	2. Későbbi felhasználásra	☐	6. Automata élesítés törlése
☐	3. Későbbi felhasználásra	☐	7. Speciális nyitás
☐	4. Későbbi felhasználásra		

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

☐	1. Akkumulátor hiba riasztás	☐	5. Segéd tápegység hiba riasztás
☐	2. AC hiba riasztás	☐	6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
☐	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	☐	7. Általános rendszer hiba
☐	4. Tűzzóna hiba riasztás	☐	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

☐	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	☐	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
☐	2. AC hiba visszaállítás	☐	6. TLM hiba kód visszaállítás
☐	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	☐	7. Általános rendszer hiba visszaállítás
☐	4. Tűzzóna hiba visszaállítás	☐	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás
		☐	9. Hideg indítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód		7. Általános zóna hiba visszaállítás
	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód		8. Rendellenesség Kód
	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód		9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
	4. DLS kapcsolódás BE		10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll
	5. DLS kapcsolódás KI		11. Telepítői kilépés
	6. Általános zóna hiba riasztás		12. Telepítői belépés

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

	1. Séta teszt vége kód		4. Periodikus teszt átviteli kód
	2. Séta teszt kód		5. Rendszer teszt kód
	3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén		6. Későbbi felhasználásra

[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok

	1. PC5700 Föld hiba		4. PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
	2. PC5700 Föld hiba visszaállítás		5. PC5700 TLM vonal 2 hiba
	3. PC5700 TLM vonal 1 hiba		6. PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári: 04 1. telefonszám Gyári: 04 2. telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake	05 Személyhívó, Pager	09 Private line
02 20BPS, 2300Hz handshake	06 Residential	10 Scantronics
03 DTMF CONTACT ID	07 10BPS, 1400Hz handshake	12 Robofon
04 SIA FSK	08 10BPS, 2300Hz handshake	13 Cesa 200

Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén.

Kommunikátor hívásirány opciók:**[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel. szám	2. Tel. szám	3. Későbbi felhasználásra	4. Későbbi felhasználásra	5. Kiegészítő kommunikátor	6. Későbbi felhasználásra	7. Későbbi felhasználásra	8. Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[351]	1									
[352]	2									
[353]	3									
[354]	4									
[355]	5									
[356]	6									
[357]	7									
[358]	8									

[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel. szám	2. Tel. szám	3. Későbbi felhasználásra	4. Későbbi felhasználásra	5. Kiegészítő kommunikátor	6. Későbbi felhasználásra	7. Későbbi felhasználásra	8. Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[359]	1									
[360]	2									
[361]	3									
[362]	4									
[363]	5									
[364]	6									
[365]	7									
[366]	8									

[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel. szám	2. Tel. szám	3. Későbbi felhasználásra	4. Későbbi felhasználásra	5. Kiegészítő kommunikátor	6. Későbbi felhasználásra	7. Későbbi felhasználásra	8. Későbbi felhasználásra
		Gyári	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI
[367]	1									
[368]	2									
[369]	3									
[370]	4									
[371]	5									
[372]	6									
[373]	7									
[374]	8									

[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel. szám	2. Tel. szám	3. Későbbi felhasználásra	4. Későbbi felhasználásra	5. Kiegészítő kommunikátor	6. Későbbi felhasználásra	7. Későbbi felhasználásra	8. Későbbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[375]									

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel. szám	2. Tel. szám	3. Későbbi felhasználásra	4. Későbbi felhasználásra	5. Kiegészítő kommunikátor	6. Későbbi felhasználásra	7. Későbbi felhasználásra	8. Későbbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[376]									

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	[][]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[][]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	[][]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc / óra*)
002	[][]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[][]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / óra / nap**)
030	[][]	Későbbi felhasználásra	
007	[][]	Zóna alacsony akkumulátor átviteli késleltetés	(000-255 nap)
030	[][]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra***)
000	[][]	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

* Függs a [382] Opció 6-os pontjától.

** Függs a [023] Opció 4-es pontjától és a [702] Opció 3-as pontjától.

*** Függs a [380] Opció 8-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték

9999 [][][] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

[379] Periodikus DLS átvitel időpontja

Gyári érték

9999 [][][] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 véletlen idő beállítás, FFFF nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI []	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI []	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI []	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI []	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
6	KI []	Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	Próbálkozások 1.számra, majd a 3. szám hívása
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Billentyűzeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
2	KI []	Szirénajelzés riasztás utáni nyitásnál	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
3	KI []	SIA programozott jelentéskódot küld	SIA automatikus jelentéskódot küld
4	KI []	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva
5	BE []	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás tiltva
6	BE []	Telefonszám 2 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonszám 2 Behallgatás tiltva
7	KI []	Contact ID programozott jelentéskódot küld	Contact ID automatikus jelentéskódot küld
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[382] Harmadik kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
2	KI []	Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt	Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt
3	KI []	Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng.	Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva
4	KI []	Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
5	KI []	T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
6	KI []	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
7	KI []	Residential tárcsázás próbálkozás 1	Residential tárcsázás próbálkozás a beállított
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[383] Negyedik kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámt	Azonosító kód követi a partíció számát
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[389] T-Link hiba ellenőrzési időzítő

Gyári

007 [][][] T-Link hiba ellenőrzési időzítő (001-255 másodperc)

7. fejezet - Letöltési opciók

[401] Első letöltési opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	☐	Üzenetrögzítő / kettős hívás engedélyezve Üzenetrögzítő / kettős hívás tiltva
2	BE	☐	Felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot Felhasználó nem engedélyezheti a DLS ablakot
3	KI	☐	Visszahívás engedélyezve Visszahívás tiltva
4	KI	☐	Felhasználó által indított hívás eng. Felhasználó által indított hívás tiltva
5	KI	☐	Automata eseménytár feltöltés engedélyezve Automata eseménytár feltöltés tiltva
6	KI	☐	Későbbi felhasználásra
7	KI	☐	Későbbi felhasználásra
8	KI	☐	Későbbi felhasználásra

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)

[DI]

[403] A letöltés hozzáférési kódja

PC1616 gyári: 161600 6 hexadecimális számjegy

PC1832 gyári: 183200 6 hexadecimális számjegy

PC1864 gyári: 186400 6 hexadecimális számjegy

[404] Letöltési panel azonosító kód

PC1616 gyári: 161600 6 hexadecimális számjegy

PC1832 gyári: 183200 6 hexadecimális számjegy

PC1864 gyári: 186400 6 hexadecimális számjegy

[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő

Gyári: 060 Értéke: 001-255 sec.

[406] Csengetések száma válaszadáshoz

Gyári: 000 Értéke: 000-255

[499][Telepítési kód][499] PC-Link kezdeményezés

A PC-Link kezdeményezés a helyi letöltés indítására szolgál.

Megjegyzés: A panel nem képes PC-Link kapcsolatra, ha a telefonos kommunikáció folyamatban van.

8. fejezet - PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok

[501]-[514] PGM kimenet attribútum

Csak a PGM attribútum listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve.

A PGM opciók a [009], [010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítása (I = attribútum BEkapcsolva; N = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés BE	Kód szükséges
KI	-	-	Invertált	KI	Nem szükségs.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna			I		
[03] Érzékelő újra indítás			I	I	N
[04] 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)			I		
[05] Élesített állapot			I		
[06] Üzemkész állapot			I		
[07] Billentyűzet csipogó követő			I		
[08] Kiegészítő impulzus			I		
[09] Külön táblázatban			I		
[10] Külön táblázatban			I		
[11] Rendszer szabotázs			I		
[12] TLM és Riasztás			I		
[13] Kissoff			I	I	
[14] Indító föld impulzus			I	I	
[15] Távvezérelhető kimenet (DLS)			I		
[17] Távozó élesítés			I		
[18] Otthonmaradó élesítés			I		
[19] Kimeneti parancs #1			I	I	I
[20] Kimeneti parancs #2			I	I	N
[21] Kimeneti parancs #3			I	I	N
[22] Kimeneti parancs #4			I	I	N
[23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)			I		
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna			I		
[26] Akkumulátor teszt kimenet			I		
[27] Rendőrségi kód kimenet			I		
[28] Holdup (támadás) kimenet			I		
[29] Külön táblázatban			I		
[30] Partíció állapot riasztási memória			I		
[31] Külön táblázatban			I		
[32] Külön táblázatban			I		
[33] Sziréna áll és Prog. hozzáférés			I		
[34] Távozó él. kiiktatott zóna nélkül			I		
[35]..[41] Külön táblázatban			I		

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció								
BE Szerviz Szükség Tiltva [09] Rendszer hiba		AC hiba Tiltva	TLM Hiba Tiltva	FTC Tiltva	Zóna Hiba Tiltva	Zóna Szabotázs Tiltva	Zóna akku hiba Tiltva	Óra elvesz- tése Tiltva
BE KI Betörés Esemény Tiltva [10] Rendszer esemény		Tűz Esemény Tiltva	Pánik Esemény Tiltva	Orvos Esemény Tiltva	Felügy. Esemény Tiltva	Elsőbbség esemény Tiltva	Feltart. Esemény Tiltva	Időzítés követése* Kapcsolt N
BE KI [29], [35]..[41] Zónakövető	N	N	N	N	N	N	N	Kapcsolat ÉS VAGY N
PGM opció								
BE KI Tűz Esemény Tiltva [31] Alt. kommunikátor		Pánik Esemény Tiltva	Betörés Esemény Tiltva	Nyitás/ Zárás Tiltva	Zóna auto kiiktatás Tiltva	Orvosi Esemény Tiltva	Rendőr- ségi kód Tiltva	Impulzus Tiltva N
PGM opció								
BE KI [32] Nyitás riasztás után	N	N	N	N	N	N	N	Impulzus Kapcsolt I

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[501]	1	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[502]	2	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC5208/Központ*											
[503]*	3	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[504]*	4	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC5208											
[505]	5	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[506]	6	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[507]	7	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[508]	8	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[509]	9	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[510]	10	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>Megjegyzés: * ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni</i>											
PC5204											
[511]	11	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[512]	12	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[513]	13	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[514]	14	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PGM kimenet partícióhoz rendelése

[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése

Megjegyzés: A PGM típusok [29], [35]..[41] Zónakövető kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából.

Szekció	PGM#	Típus	Partíció (zóna)	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[551]	1	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[552]	2	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC5208/Központ*											
[553]*	3	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[554]*	4	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC5208											
[555]	5	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[556]	6	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[557]	7	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[558]	8	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[559]	9	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[560]	10	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PC5204											
[561]	11	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[562]	12	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[563]	13	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
[564]	14	()		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zónakövető PGM-ek beállítása:

PGM típus	Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
29 Zónakövető Zóna 1-8	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8	
35 Zónakövető Zóna 9-16	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16	
36 Zónakövető Zóna 17-24	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24	
37 Zónakövető Zóna 25-32	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32	
38 Zónakövető Zóna 33-40	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40	
39 Zónakövető Zóna 41-48	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48	
40 Zónakövető Zóna 49-56	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56	
41 Zónakövető Zóna 57-64	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64	

9. fejezet - Kibővített üzenetkódok

[601]-[604] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[601]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
[602]								
	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
[603]	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
[604]								
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
[604]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	

[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[605]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
[606]								
	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
[607]	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
[608]								
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
[608]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	

10. fejezet - Kibővített hatástalanítási opciók

[681]-[688] Automata hatástalanítási időpont

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.

Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

[681] Partióció 1	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	
[682] Partióció 2	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	

PC1832/PC1864:

[683] Partióció 3	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	
[684] Partióció 4	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	

PC1864 esetén:

[685] Partióció 5	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	
[686] Partióció 6	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	

PC1864 esetén:

[687] Partióció 7	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	
[688] Partióció 8	
vasárnap	
hétfő	
kedd	
szerda	
csütörtök	
péntek	
szombat	

[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

A nyolc partiócióra külön automata hatástalanítási ünnepnap táblázat adható meg. Partióciónként 14 dátum adható meg, hat számjeggyel. Egy dátum a hónap, nap, év sorrendben, mindegyik két számjeggyel adható meg. A partióció nem hatástalanítható a megadott dátum alkalmával. A tiltáshoz a 999999-et kell megadni.

PC1616/PC1832/PC1864:

[691] Partióció 1	
Ünnep1	
Ünnep2	
Ünnep3	
Ünnep4	
Ünnep5	
Ünnep6	
Ünnep7	
Ünnep8	
Ünnep9	
Ünnep10	
Ünnep11	
Ünnep12	
Ünnep13	
Ünnep14	

PC1616/PC1832/PC1864:

[692] Partióció 2	
Ünnep1	
Ünnep2	
Ünnep3	
Ünnep4	
Ünnep5	
Ünnep6	
Ünnep7	
Ünnep8	
Ünnep9	
Ünnep10	
Ünnep11	
Ünnep12	
Ünnep13	
Ünnep14	

PC1832/PC1864:

[693] Partióció 3	
Ünnep1	
Ünnep2	
Ünnep3	
Ünnep4	
Ünnep5	
Ünnep6	
Ünnep7	
Ünnep8	
Ünnep9	
Ünnep10	
Ünnep11	
Ünnep12	
Ünnep13	
Ünnep14	

PC1616/PC1832:

[694] Partióció 4	
Ünnep1	
Ünnep2	
Ünnep3	
Ünnep4	
Ünnep5	
Ünnep6	
Ünnep7	
Ünnep8	
Ünnep9	
Ünnep10	
Ünnep11	
Ünnep12	
Ünnep13	
Ünnep14	

PC1864 esetén:

PC1864 esetén:

PC1864 esetén:

PC1864 esetén:

[695]	Partíció 5
Ünnep1	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep2	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep3	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep4	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep5	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep6	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep7	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep8	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep9	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep10	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep11	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep12	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep13	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep14	☐ ☐ ☐ ☐

[696]	Partíció 6
Ünnep1	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep2	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep3	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep4	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep5	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep6	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep7	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep8	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep9	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep10	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep11	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep12	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep13	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep14	☐ ☐ ☐ ☐

[697]	Partíció 7
Ünnep1	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep2	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep3	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep4	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep5	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep6	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep7	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep8	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep9	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep10	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep11	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep12	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep13	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep14	☐ ☐ ☐ ☐

[698]	Partíció 8
Ünnep1	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep2	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep3	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep4	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep5	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep6	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep7	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep8	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep9	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep10	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep11	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep12	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep13	☐ ☐ ☐ ☐
Ünnep14	☐ ☐ ☐ ☐

11. fejezet - Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári: 60 ☐ ☐ (Érvényes érték: 01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | BE ☐ | 50Hz AC |
| 2 | KI ☐ | Időalap belső kristály |
| 3 | KI ☐ | AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve |
| 4 | KI ☐ | Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel |
| 5 | KI ☐ | 6 számjegyű felhasználói kód |
| 6 | KI ☐ | Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve |
| 7 | KI ☐ | Nagy áramú akkumulátor töltés |
| 8 | BE ☐ | Normál kommunikációs prioritás |

KI

- | |
|--|
| 60Hz AC |
| Időalap az AC hálózat |
| AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva |
| Minden szabotázs követi a visszaállást |
| 4 számjegyű felhasználói kód |
| Foglalt vonalhang azonosítás tiltva |
| Normál akkumulátor töltés |
| UL kommunikációs prioritás |

[702] Második nemzetközi opciós kód

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | KI ☐ | Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67 |
| 2 | BE ☐ | Erőltetett tárcsázás engedélyezve |
| 3 | KI ☐ | Vez. vonal teszt átvitel időköz percben |
| 4 | KI ☐ | 1600 Hz Handshake |
| 5 | KI ☐ | Azonosító (ID) hang engedélyezve |
| 6 | KI ☐ | 2100 Hz Azonosító hang |
| 7 | KI ☐ | DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer |
| 8 | KI ☐ | Szirenajelzés FTC esetén, ha éles |

KI

- | |
|--|
| Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 |
| Erőltetett tárcsázás tiltva |
| Vez. vonal teszt átvitel időköz napban |
| Normál handshake |
| Azonosító (ID) hang tiltva |
| 1300 Hz azonosító hang |
| DLS ablak 6 órán át engedélyezve |
| FTC csak hibajelzés éles állapotban |

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

Gyári:003 ☐ ☐ ☐ (Értéke: 000-255 másodperc)

12. fejezet - Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Telepítése és programozása a PC5400 Telepítői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Telepítése és programozása a PC59XX Telepítői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Telepítése és programozása a LINKS2x50 Telepítői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Telepítése és programozása a PC5132 Telepítői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Telepítése és programozása a PC5100 Telepítői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Telepítése és programozása a T-Link Telepítői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]-es szekcióban

11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók

[899] Template programozás

A szekción belül a következő sorrendben állíthatja be a megfelelő értékeket.

1. Zóna, ill. kommunikátor opciók
2. Első telefonszám (32 számjegy) Szekció [301]
3. Rendszerazonosító kód Szekció [310]
4. Partícióazonosító kódok Szekció [311]
5. A letöltés hozzáférési kódja Szekció [403]
6. Partíció 1 1-es belépési késleltetés Szekció [005] [01] első érték
7. Partíció 1 Kilépési késleltetés Szekció [005] [01] harmadik érték
8. Telepítői kód Szekció [006]

Miután beírta a Telepítői kódot, a billentyűzet visszatér az alap programozói menübe.

[900] Panel verzió kijelzése

[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 Telepítői kézikönyvben

Adó / modul választás (zóna 01-32).

[#] kilép.

Elhelyezés	LED billen- tyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
JÓ	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
ROSSZ	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[989] Mesterkód gyári visszaállítása

[990] Telepítői kizárás engedélyezve

[991] Telepítői kizárás tiltva

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása

[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD5500 programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - szóköz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.

[001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE 	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE 	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
3	BE 	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
4	BE 	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
5	BE 	Ajtócsengő vezérlés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő vezérlés kikapcsolva
6	BE 	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva
7	BE 	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
8	BE 	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI 	Telepítői prog. kijelzés bekapcsolva	Telepítői prog. kijelzés kikapcsolva
2	BE 	Otthonmaradó élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthonmaradó élesítés kijelzés kikapcsolva
3	BE 	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE 	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI 	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	BE 	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
7	KI 	Későbbi felhasználásra	
8	KI 	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE 	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
2	BE 	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
3	BE 	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
4	BE 	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
5	BE 	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
6	BE 	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
7	BE 	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
8	BE 	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	☐	Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.
2	KI	☐	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
3	KI	☐	Az utolsó kód jelzése tiltva
4	BE	☐	Sétateszt kijelzés engedélyezve
5	BE	☐	Sétateszt kijelzés tiltva
6	KI	☐	Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva
7	KI	☐	Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva
8	KI	☐	Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva
	KI	☐	Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva
	KI	☐	Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva
	KI	☐	Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva
	KI	☐	Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva
	KI	☐	Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva
	KI	☐	Későbbi felhasználásra

[076] Billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE		Felhasználói kód kijelzés programozás alatt
2	BE		"X"jelzés programozás alatt
3	KI		Helyi óra kijelzés engedélyezve
4	BE		Helyi óra 24 órás kijelzés
5	KI		Helyi óra AM/PM kijelzés
6	BE		Auto.riasztás mem. léptetésének eng.
7	KI		Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
8	BE		Hőmérséklet kijelzése engedélyezve
9	KI		Hőmérséklet kijelzése tiltva
10	BE		Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve
11	KI		Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
12	BE		Későbbi felhasználásra
13	KI		Nvitott zónák automata léptetése
14	BE		Nem lépteti a nvitott zónákat

[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
2	KI ☐	Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
3	KI ☐	Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
4	KI ☐	Thermosztát mód kijelzés bekapcsolva	Thermosztát mód kijelzés kikapcsolva
5	KI ☐	Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
6	KI ☐	Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[078] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Kimeneti üzemmód kijelzés engedélyezve	Kimeneti üzemmód kijelzés tiltva
2	KI ☐	Nappali üzemmód kijelzés engedélyezve	Nappali üzemmód kijelzés tiltva
3	KI ☐	Távozó üzemmód kijelzés engedélyezve	Távozó üzemmód kijelzés tiltva
4	KI ☐	Éjszakai üzemmód kijelzés engedélyezve	Éjszakai üzemmód kijelzés tiltva
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

Partíció címke

[illegible]

Kimeneti parancs címke

Gyári: „Command O/P 1” – „Command O/P 4”

Szekció	Partíció	Kimeneti parancs	címke
[120]	1	#1	
[121]	1	#2	
[122]	1	#3	
[123]	1	#4	
[124]	2	#1	
[125]	2	#2	
[126]	2	#3	
[127]	2	#4	
[128]	3	#1	
[129]	3	#2	
[130]	3	#3	
[131]	3	#4	
[132]	4	#1	
[133]	4	#2	
[134]	4	#3	
[135]	4	#4	

[136]	5	#1
[137]	5	#2
[138]	5	#3
[139]	5	#4
[140]	6	#1
[141]	6	#2
[142]	6	#3
[143]	6	#4
[144]	7	#1
[145]	7	#2
[146]	7	#3
[147]	7	#4
[148]	8	#1
[149]	8	#2
[150]	8	#3
[151]	8	#4

[997] Szoftver verzió megmutatása

[998] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükség-telen mindet egyenként programozunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.

lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.

lépés - Lépjén be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.

lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása:

LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5501Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD5501Z programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba a billentyűzet programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A szekció programozása végén nyomjon #-et a kilépéshez. Majd a billentyűzet programozásból való kilépéshez ismét nyomja meg a #-et. A programozói módból szintén a # billentyűvel léphet ki.

Idő opció

Az LCD5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [6] Opciót 1-3-at.

Kiválasztható a megfelelő szekciókkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelevve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [6] Opciót 5 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [7] Opciót 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az LCD5501Z billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [6] Opció 6-7 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [6] Opció 8 beállításával választható. a követendő PGM száma a Szekció [8]-ban adható meg.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
2	KI ☐	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
3	KI ☐	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
4	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI ☐	Riasztás nincs kijelevve élesített állapotban	Riasztás ki van jelevve élesített állapotban
6	KI ☐	Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
7	KI ☐	Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
8	KI ☐	"Z/P" csatlakozó: zóna bemenet	"Z/P" csatlakozó: PGM kimenet

[7] Segély gomb opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI ☐	[F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
2	KI ☐	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
3	KI ☐	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
4	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
5	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
6	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
7	KI ☐	Későbbi felhasználásra	
8	KI ☐	Későbbi felhasználásra	

[8] követendő PGM

Gyári: 01 ☐ ☐ ☐ Értéke:01-14

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD5501Z billentyűzet különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][Telepítói kód] Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő programozásba)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Kapcsoljon be egyet az opció 1-4 (kiválasztott hang) közül., Majd a # lenyomásával lépjen ki.

Megjegyzés: Csak egy opció lehet bekapcsolva. Ha több van bekapcsolva, akkor az első fog működni. Ha egyik sincs engedélyezve, akkor nem lesz hangjelzés.

5. Programozza fel a többi zónát. 3. 4. lépés ismétlésével.
6. Ha kész lépjen ki a # gomb lenyomásával.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[01]		☐	☐	☐	☐
[02]		☐	☐	☐	☐
[03]		☐	☐	☐	☐
[04]		☐	☐	☐	☐
[05]		☐	☐	☐	☐
[06]		☐	☐	☐	☐
[07]		☐	☐	☐	☐
[08]		☐	☐	☐	☐
[09]		☐	☐	☐	☐
[10]		☐	☐	☐	☐
[11]		☐	☐	☐	☐
[12]		☐	☐	☐	☐
[13]		☐	☐	☐	☐
[14]		☐	☐	☐	☐
[15]		☐	☐	☐	☐
[16]		☐	☐	☐	☐
[17]		☐	☐	☐	☐
[18]		☐	☐	☐	☐
[19]		☐	☐	☐	☐
[20]		☐	☐	☐	☐
[21]		☐	☐	☐	☐
[22]		☐	☐	☐	☐
[23]		☐	☐	☐	☐
[24]		☐	☐	☐	☐
[25]		☐	☐	☐	☐
[26]		☐	☐	☐	☐
[27]		☐	☐	☐	☐
[28]		☐	☐	☐	☐
[29]		☐	☐	☐	☐
[30]		☐	☐	☐	☐
[31]		☐	☐	☐	☐
[32]		☐	☐	☐	☐
[33]		☐	☐	☐	☐
[34]		☐	☐	☐	☐
[35]		☐	☐	☐	☐
[36]		☐	☐	☐	☐
[37]		☐	☐	☐	☐
[38]		☐	☐	☐	☐
[39]		☐	☐	☐	☐
[40]		☐	☐	☐	☐
[41]		☐	☐	☐	☐
[42]		☐	☐	☐	☐
[43]		☐	☐	☐	☐
[44]		☐	☐	☐	☐
[45]		☐	☐	☐	☐
[46]		☐	☐	☐	☐
[47]		☐	☐	☐	☐
[48]		☐	☐	☐	☐
[49]		☐	☐	☐	☐
[50]		☐	☐	☐	☐
[51]		☐	☐	☐	☐
[52]		☐	☐	☐	☐
[53]		☐	☐	☐	☐
[54]		☐	☐	☐	☐
[55]		☐	☐	☐	☐
[56]		☐	☐	☐	☐
[57]		☐	☐	☐	☐
[58]		☐	☐	☐	☐
[59]		☐	☐	☐	☐
[60]		☐	☐	☐	☐
[61]		☐	☐	☐	☐
[62]		☐	☐	☐	☐
[63]		☐	☐	☐	☐
[64]		☐	☐	☐	☐

„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezetékek nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetők a további billentyűzetekre.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttér világítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Idő opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- | | |
|-----|--------------------------------|
| [1] | 4 gyors csipogás (gyári) |
| [2] | Bing-Bing hang (azonos tónus) |
| [3] | Ding-Dong hang (változó tónus) |
| [4] | „Riasztó” hang |

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére, ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetőség csak V1.1 és újabb esetén használható.

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9, 0 | [0] - szóköz |

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [*][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítói kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”

Gyári: „Tűz zóna”

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”

Gyári: „Failed to Arm”

Gyári: „A rendszer”

„nem élesíthető”

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”

Gyári: „While Armed <>”

Gyári: „Riasztás történt”

„élesítés alatt”

[071] Első felhasználói kijelző maszk

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|--|
| 1 | BE | [] | [P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva |
| 2 | BE | [] | Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs. |
| 3 | BE | [] | Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva |
| 4 | BE | [] | Követő élesítés kijelzés bekapcsolva |
| 5 | KI | [] | Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva |
| 6 | KI | [] | Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva |
| 7 | KI | [] | Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva |
| 8 | KI | [] | Zene bemenet kijelzés bekapcsolva |

KI

- | |
|---|
| [P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva |
| Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva |
| Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva |
| Követő élesítés kijelzés kikapcsolva |
| Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva |
| Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva |
| Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva |
| Zene bemenet kijelzés kikapcsolva |

[072] Második felhasználói kijelző maszk

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---|
| 1 | BE | [] | Felhaszn. által indított hívás kij.bekapcs. |
| 2 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 3 | KI | [] | Sétateszt kijelzés engedélyezve |
| 4 | BE | [] | Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva |
| 5 | BE | [] | Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva |
| 6 | KI | [] | Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva |
| 7 | KI | [] | Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva |
| 8 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |

KI

- | |
|---|
| Felhaszn. által indított hívás kijelzés kikapcsolva |
| Sétateszt kijelzés tiltva |
| Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva |

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 [] [] []

(Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|----------------------------------|
| 1 | BE | [] | [F] Tűz gomb engedélyezve |
| 2 | BE | [] | [A] Segélykérő gomb engedélyezve |
| 3 | BE | [] | [P] Pánik gomb engedélyezve |
| 4 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 5 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 6 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 7 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 8 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |

KI

- | |
|----------------------------|
| [F] Tűz gomb tiltva |
| [A] Segélykérő gomb tiltva |
| [P] Pánik gomb tiltva |

[076] Első billentyűzet opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---|
| 1 | BE | [] | Felhasználói kód kijelzés programozás alatt |
| 2 | KI | [] | Helyi óra kijelzés engedélyezve |
| 3 | KI | [] | Helyi óra 24 órás kijelzés |
| 4 | BE | [] | Riasztási memória léptetés engedélyezve |
| 5 | KI | [] | Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve |
| 6 | BE | [] | Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve |
| 7 | KI | [] | Későbbi felhasználásra |
| 8 | KI | [] | Nyitott zónák automata léptetése |

KI

- | |
|------------------------------------|
| "X" jelzés programozás alatt |
| Helyi óra kijelzés tiltva |
| Helyi óra AM/PM kijelzés |
| Riasztási memória léptetés tiltva |
| Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva |
| Kiiktatási opciók kijelzése tiltva |

Nem lépteti a nyitott zónákat

[077] Második billentyűzet opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---|
| 1 | BE | [] | Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre |
| 2 | BE | [] | Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra |
| 3 | KI | [] | "Z/P" csatlakozó PGM kimenet |
| 4 | BE | [] | Nyelvválasztás menü bármikor elérhető |
| 5 | KI | [] | Power LED engedélyezve |
| 6 | BE | [] | Power LED az AC jelenlétét jelzi |
| 7 | KI | [] | Riasztási memória kijelzés élesítés alatt |
| 8 | KI | [] | Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva |

KI

- | |
|--|
| Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva |
| Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra tiltva |
| "Z/P" csatlakozó zóna bemenet |
| Nyelvválasztás menü csak programozói módból |
| Power LED tiltva |
| Power LED az AC hiányát jelzi |
| Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva |
| Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva |

Megj: Az Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billentyűzeti zónát a Szekció [020]-ban, zóna-definiációt kell adni a Szekció [001]. [004]-ben, és particióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki a billentyűzeti be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony hőmérséklet figyelmeztetés). Ha programozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre.

[080] Követendő PGMGyári: 01 Értéke: 01-14 PGM#, 15: Helyi PGM kétállapotú, 16: Helyi PGM impulzusos

A 15, 16 értéke csak V1.1 és újabb esetén használható

Megjegyzés: Ez a beállítás annak a billentyűzetnek a PGM kimenetére vonatkozik, amelyiken belép ebbe a szekcióba.

[082] Helyi PGM impulzus aktiválási ideje (Csak V1.1 és újabb esetén.)Gyári: 00 Percek (Érvényes értékek: 00-99)Gyári: 05 Másodperc (Érvényes értékek: 00-99)**Partíció címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)****Szekció Partíció Címke**

[101]	1		Gyári:	System	Rendszer
[102]	2		Gyári:	Partition 2	Partíció 2
[103]	3		Gyári:	Partition 3	Partíció 3
[104]	4		Gyári:	Partition 4	Partíció 4
[105]	5		Gyári:	Partition 5	Partíció 5
[106]	6		Gyári:	Partition 6	Partíció 6
[107]	7		Gyári:	Partition 7	Partíció 7
[108]	8		Gyári:	Partition 8	Partíció 8

Kimeneti parancs címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

Gyári: „Command_O/P_1” – „Command_O/P_4”

Szekció Partíció Kimeneti parancs címke

[120]	1	#1	
[121]	1	#2	
[122]	1	#3	
[123]	1	#4	
[124]	2	#1	
[125]	2	#2	
[126]	2	#3	
[127]	2	#4	
[128]	3	#1	
[129]	3	#2	
[130]	3	#3	
[131]	3	#4	
[132]	4	#1	
[133]	4	#2	
[134]	4	#3	
[135]	4	#4	
[136]	5	#1	
[137]	5	#2	
[138]	5	#3	
[139]	5	#4	
[140]	6	#1	
[141]	6	#2	
[142]	6	#3	
[143]	6	#4	
[144]	7	#1	
[145]	7	#2	
[146]	7	#3	
[147]	7	#4	
[148]	8	#1	
[149]	8	#2	
[150]	8	#3	
[151]	8	#4	

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[201]					
[202]					
[203]					
[204]					
[205]					
[206]					
[207]					
[208]					
[209]					
[210]					
[211]					
[212]					
[213]					
[214]					
[215]					
[216]					

[217]					
[218]					
[219]					
[220]					
[221]					
[222]					
[223]					
[224]					
[225]					
[226]					
[227]					
[228]					
[229]					
[230]					
[231]					
[232]					
[233]					
[234]					
[235]					
[236]					
[237]					
[238]					
[239]					
[240]					
[241]					
[242]					
[243]					
[244]					
[245]					
[246]					
[247]					
[248]					
[249]					
[250]					
[251]					
[252]					
[253]					
[254]					
[255]					
[256]					
[257]					
[258]					
[259]					
[260]					
[261]					
[262]					
[263]					
[264]					

[994][*] Globális ajtócsengő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.)

1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása**[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Megjegyzés: A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átirhatóak a zóna címkék, és áttölthetők a további billentyűzetekre.

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

[illegible]

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzőna

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzőna

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzőna

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztésért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki hátteret és szakszervízt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szíriénák.

Szakszerveizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária
1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu